

Reinigung und Desinfektion von Kenwood Funkgeräten

Dies ist die von JVCKENWOOD empfohlene Reinigungs- und Desinfektionsmethode für Kenwood Funkgeräte:



Schritt 1

Entfernen Sie Staub und Schmutz mit einem weichen Tuch. Verwenden Sie eine nichtmetallische Bürste, wenn die Funkgeräte stark verschmutzt sind.

Schritt 2

Wasserlösung aus destilliertem Wasser und 0,5% fettlösendem Mittel (Beispiel: mildes Geschirrspülmittel) oder 70-80% desinfizierendes Ethanol*¹ auf ein sauberes, feuchtes, weiches Tuch auftragen und damit die Oberfläche des Funkgeräts abwischen und ca. 30 Sekunden einwirken lassen.

Schritt 3

Mit einem sauberen, weichen Tuch komplett trocken wischen.

Schritt 4

Stellen Sie sicher, dass die Lösung vollständig entfernt ist und dass keine Feuchtigkeit mehr in der Nähe von Buchsen und Steckern vorhanden ist.

*1: Der überwiegende Teil des kommerziell erhältlichen Ethanol ist zu 70-80% verdünnt. Bitte das Verdünnungsverhältnis vor Gebrauch prüfen.

[VORSICHT]

Wir konnten weder feststellen, ob ein bestimmtes Reinigungsprodukt wirksam bei der Entfernung spezifischer Fremdsubstanzen (einschließlich Viren) wirkt, noch ob irgendein Desinfektionsmittel alle Keime oder Viren entfernt. Bitte prüfen Sie die chemische Herstellerdokumentation zur Wirksamkeit von Reinigungsprodukten in Bezug auf Fremdsubstanzen (wie z.B. Viren).